Niko Rocker set (2 onderdelen), Niko Home Control, alu black

224-46002

CE

4 jaar garantie



Deze set bevat twee Niko Rocker onderdelen voor Niko Home Control. De Niko Rocker voor Niko Home Control kan je gebruiken als aan/uit-schakelaar, dimmer, motorsturing of als twee aparte generieke knoppen (één bij omhoog drukken, één bij omlaag drukken) die een toestel, actie of routine in je Niko Home Control II installatie op busbekabeling kunnen activeren.

Deze set kan enkel gebruikt worden op een sokkel voor een viervoudige drukknop, met leds en comfortsensoren, Niko Home Control (550-160x4). Klik beide Rocker delen op de sokkel voordat je de Niko Rocker afdekplaat voor Niko Home Control vastklikt.

De Niko Rocker set bevat een vast te klikken connector uit hoogwaardige, duurzame kunststof die de twee hendels vastklemt. De hendels zijn gemaakt van aluminium.

- Vloeiende integratie in Niko Home Control
- Exclusieve materialen
- Metalen bedieningen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Bewezen kwaliteit van Niko
- Unieke verlichte schakelaar, met aparte feedback voor boven- en onderkant (geïntegreerde feedbackleds in de sokkel)

Technische kenmerken

Niko Rocker set (2 onderdelen), Niko Home Control, alu black.

- Aantal knoppen: 2
- Materiaal afwerking: aluminium
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: alu black
- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd
- Aantal lenzen: 0
- Afmetingen (HxBxD): 31 mm x 34 mm x 18 mm
- Markering: CE