

# Bouton-poussoir simple pour Niko Home Control, couleur cream

100-51001



Ce bouton-poussoir vous permet d'exécuter une commande. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Mécanisme avec touche. Couleur de finition: cream.

## Données techniques

Bouton-poussoir simple pour Niko Home Control, couleur cream.

- NHC version: Niko Home Control II, Niko Home Control I
- Compatible avec: connected controller
- Mise en service méthode 1: logiciel de programmation Niko Home Control
- Matériau boîtier: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Nombre de lentilles: 0
- Couleur de finition: cream
- Couleur RAL (par approximation): 1013
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1005-Y10R
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Sécurité incendie:
  - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Tension d'alimentation: 26 Vdc
- Démontage: retirer le bouton-poussoir de la platine murale
- Résistance aux chocs: après montage, une résistance aux chocs de IK06 est garantie
- Dimensions (HxLxP): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Marquage: CE

