Niko Rocker (1 onderdeel), Niko Home Control, steel white coated

154-46001

4 jaar garantie



De Niko Rocker voor Niko Home Control kan je gebruiken als aan/uit-schakelaar, dimmer, motorsturing of als twee aparte generieke knoppen (één bij omhoog drukken, één bij omlaag drukken) die een toestel, actie of routine in je Niko Home Control II installatie op busbekabeling kunnen activeren.

Dit onderdeel kan enkel gebruikt worden op een sokkel voor een tweevoudige drukknop, met leds en comfortsensoren, Niko Home Control (550-160x2). Klik het Rocker deel op de sokkel voordat je de Niko Rocker afdekplaat voor Niko Home Control vastklikt.

De Niko Rocker bevat een vast te klikken connector uit hoogwaardige, duurzame kunststof die de hendel vastklemt. De hendel is gemaakt van aluminium.

- Vloeiende integratie in Niko Home Control
- Exclusieve materialen
- Metalen bedieningen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Bewezen kwaliteit van Niko
- Unieke verlichte schakelaar, met aparte feedback voor boven- en onderkant (geïntegreerde feedbackleds in de sokkel)

Technische kenmerken

Niko Rocker (1 onderdeel), Niko Home Control, steel white coated.

- Aantal knoppen: 1
- Materiaal afwerking: aluminium
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: steel white coated
- Kleur RAL (bij benadering): 000 90 00
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1002-B50G
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Aantal lenzen: 0
- Afmetingen (HxBxD): 31 mm x 17 mm x 18 mm
- Markering: CE