

Niko Rocker (1 partie), Niko Home Control, steel white coated

154-46001

4 ans de
garantie

Le Niko Rocker pour Niko Home Control peut être utilisé comme interrupteur allumé/éteint, variateur, commande de moteur ou comme deux boutons génériques séparés (un lorsqu'on appuie en haut, un lorsqu'on appuie en bas) pouvant activer n'importe quel appareil, action ou routine dans votre installation Niko Home Control II sur câblage bus.

Il peut uniquement être utilisé sur un socle pour un bouton-poussoir double, avec des LED et capteurs de confort, Niko Home Control (550-160x2). Cliquez la partie Rocker sur le socle avant de mettre en place la plaque de recouvrement Niko Rocker pour Niko Home Control.

Le Niko Rocker se compose d'un connecteur à cliquet en plastique de haute qualité et durable qui fixe de façon permanente le levier. Le levier est en aluminium.

- Intégration aisée dans Niko Home Control :
- Matériaux exclusifs
- Commandes métalliques
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Qualité Niko éprouvée
- Concept unique d'interrupteur éclairé, avec témoin séparé pour le haut et le bas (LED témoins intégrés dans le socle)



Données techniques

Niko Rocker (1 partie), Niko Home Control, steel white coated.

- Nombre de boutons: 1
- Matériau boîtier: aluminium
- Méthode d'exploitation: bouton-poussoir
- Couleur de finition: steel white coated
- Couleur RAL (par approximation): 000 90 00
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1002-B50G
- Traitement de surface: revêtu
- Nombre de lentilles: 0
- Dimensions (HxLxP): 31 mm x 17 mm x 18 mm
- Marquage: CE