

Contact de porte ou de fenêtre sans fil

05-363



4 ans de
garantie

Le contact de fenêtre ou de porte sans fil (émetteur) est utilisé pour commander les récepteurs Easywave. Le contact magnétique

transmet le statut des objets à un récepteur Easywave sans fil au moyen de signaux sans fil. Si la fenêtre ou la porte est ouverte ou fermée, un code Easywave est transmis, et le récepteur Easywave sans fil connecté commute en fonction du mode de fonctionnement défini. Une batterie, un étrier de montage avec aimant et un set de montage sont inclus.

En combinaison avec l'interface RF USB pour Niko Home Control (410-00099), le contact de porte ou de fenêtre sans fil peut également être utilisé dans les installations Niko Home Control pour câblage bus.



Données techniques

Contact de porte ou de fenêtre sans fil.

- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil, compatible avec le hub intelligent sans fil
- Mise en service méthode 1: logiciel de programmation Niko Home Control
- Protocole de communication sans fil: Easywave
- Température ambiante minimum: 20 °C
- Température ambiante maximum: 60 °C
- Degré de protection: IP54
- Dimensions (HxLxP): 12.4 mm x 65.6 mm x 30.1 mm
- Marquage: CE