

Porte-étiquette de recharge pour le poste extérieur vidéo Niko Home Control avec deux boutons-poussoirs tactiles

550-22092



Porte-étiquette de recharge pour le poste extérieur vidéo Niko Home Control avec deux boutons-poussoirs tactiles. Ce set comprend aussi les accessoires nécessaires et les instructions pour la suppression de l'ancien porte-étiquette.



Données techniques

Porte-étiquette de recharge pour le poste extérieur vidéo Niko Home Control avec deux boutons-poussoirs tactiles.

1 x handset for voice connection connection cables

- Dimensions (HxLxP): 14.8 mm x 61.3 mm x 1.6 mm
- Marquage: CE