

Touche simple avec flèches vers le haut et vers le bas pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 2 boutons de commande, couleur white

101-00004

CE

4 ans de
garantie

Une touche simple avec symbole vers le haut et vers le bas pour un interrupteur sans fil ou bouton-poussoir bus à 2 boutons de commande. Couleur de finition: white.

Données techniques

Touche simple avec flèches vers le haut et vers le bas pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 2 boutons de commande, couleur white.



- Fonction: set de finition pour un bouton-poussoir Nikobus ou un émetteur mural RF
- Nombre de boutons: 2
- Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Méthode d'exploitation: bouton-poussoir
- Couleur de finition: white
- Couleur RAL (par approximation): 9010
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 0502-Y50R
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Gravure: chaque touche de l'enjoliveur porte les symboles « haut » et « bas » gravés de manière indélébile
- Nombre de lentilles: 0
- Démontage: détacher l'enjoliveur du mécanisme
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: après montage, une résistance aux chocs de IK06 est garantie
- Sécurité incendie:
 - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Dimensions de la finition : 45 x 45 mm (HxI)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Marquage: CE