
Variateur/interrupteur Niko, EnOcean®

360-11001

4 ans de garantie



Grâce à ce variateur/interrupteur sans fil et sans pile, de conception Niko, vous pouvez commander à distance des récepteurs sans fil 868 MHz certifiés EnOcean®, par exemple, les détecteurs de présence Niko avec une interface EnOcean® (350-41680, 350-41780, 350-41781). Il n'est pas nécessaire de percer un mur ou d'installer un câble. Pour obtenir les meilleures performances, suivez les directives d'installation et de planification radio. La procédure d'appariement avec un récepteur sans fil détermine la fonction de chaque bouton. Il est possible de configurer jusqu'à quatre boutons. Le variateur/interrupteur peut être monté dans une boîte d'encastrement européenne, vissée sur un mur (vis non fournies) ou collée sur une surface plane avec des bandes adhésives double face (inclus). L'enjoliveur et la plaque de recouvrement doivent être commandés séparément. Le variateur/interrupteur se combine avec n'importe quelle plaque de recouvrement Niko Pure, Niko Intense et Niko Original dans le coloris de votre choix.

Données techniques

Variateur/interrupteur Niko, EnOcean®.

- Fonction: l'insert du socle est en polycarbonate. L'insert est équipé sur tous les côtés de crochets de sécurité qui maintiennent l'enjoliveur en place (avec ou sans porte-étiquette).
- Méthode d'exploitation: bouton-poussoir
- Nombre de boutons: 4
- Fonction de la LED d'indication: LED témoin/orientation
- Nombre de leds: 0
- Protocole de communication sans fil: EnOcean®
- Méthode de fixation: fixation par vis ou collage
- Température ambiante minimum: -25 °C
- Température ambiante maximum: 65 °C
- Marquage: CE